

Garmin® HUD

Podręcznik użytkownika



Lipiec 2013

190-01608-40_0A

Wydrukowano na Tajwanie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin oraz StreetPilot® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. iPad® oraz iPhone® są znakami towarowymi firmy Apple® Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe nazwy i znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Nakładanie folii na przednią szybę samochodu

UWAGA

Przed nałożeniem folii na przednią szybę samochodu należy zapoznać się ze wszystkimi stosownymi przepisami i rozporządzeniami, które obowiązują w miejscu odbywania podróży. Niektóre przepisy zakazują nakładania folii na przednią szybę lub ograniczają możliwość jej nałożenia. To kierowca jest odpowiedzialny za nałożenie folii zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. Firma Garmin nie odpowiada za jakiegokolwiek powstałe szkody ani mandaty/kary nałożone na użytkownika w wyniku nieznanymi jakichkolwiek przepisów bądź rozporządzeń mających zastosowanie do urządzenia marki Garmin.

Folii nie należy nakładać na suchą powierzchnię. W przypadku nałożenia folii na suchą powierzchnię i próby usunięcia powstałych pod nią pęcherzyków powietrza folia zostanie zniszczona.

Przed nałożeniem folii należy wypróbować miejsce, w którym ma zostać nałożona. Należy je sprawdzić przy włączonym urządzeniu. Nie można zmienić położenia folii po jej nałożeniu i wyschnięciu.

Za pomocą dołączonej folii można wyświetlić ekran urządzenia na przedniej szybie samochodu.

1 Wybierz miejsce, na które nałożysz folię.

Należy zapoznać się z przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym więcej informacji na ten temat.

2 Oczyszcz i wysusz szybę przy użyciu niestrzępiącej się ściereczki.

3 Spryskaj szybę czystą wodą.

Woda umożliwi przyklejenie folii do szyby.

4 Pociągnij za biały koniec, aby usunąć warstwę ochronną z samoprzylepnej strony folii.

5 Nałóż folię na szybę w taki sposób, aby warstwa ochronna oznaczona zieloną końcówką znajdowała się na zewnątrz.


6 W razie potrzeby popraw położenie folii, przesuwaną ją po szybie. Należy to zrobić, dopóki szyba jest mokra.

7 Pozbądź się pęcherzyków powietrza, przesuwaną kartą po powierzchni folii od środka ku brzegom.

Usuń pęcherzyki, gdy górna warstwa ochronna znajduje się jeszcze na folii.

Mniejsza liczba pęcherzyków zapewni lepszy obraz.

8 Pociągnij za zielony koniec, aby usunąć ostatnią warstwę ochronną z folii.



Montaż obiektywu reflektora

Zamiast folii na przednią szybę można użyć nakładanego obiektywu reflektora. Umożliwia to użycie wyświetlacza HUD w innych pojazdach lub w miejscach, gdzie użycie folii jest niedozwolone.

Nałóż obiektyw reflektora na urządzenie.



Podłączanie do układu zasilającego pojazdu

Można naładować smartfon za pomocą portu USB, korzystając ze złącza zasilającego pojazdu.

- 1 Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki w samochodzie.
- 2 Drugi koniec przewodu zasilającego urządzenia ① podłącz do małego portu w urządzeniu.



- 3 W razie potrzeby podłącz przewód zasilający smartfona do portu USB ②.

Umieszczanie urządzenia na desce rozdzielczej

⚠ OSTRZEŻENIE

Montując urządzenie w pojeździe, zwróć uwagę na kwestie wymienione w przewodniku *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu*.

- 1 Wybierz odpowiednie miejsce dla urządzenia.
- 2 Oczyszcz i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym zamierzasz umieścić urządzenie.
- 3 Umieść urządzenie na desce rozdzielczej.

- 4 Dociśnij podstawę.
Podstawa dopasowuje się do kształtu deski rozdzielczej.

- 5 Ustaw ekran pod odpowiednim kątem.

PORADA: Podczas dostosowywania kąta, można również zwiększyć jasność wyświetlacza.

Jeśli podstawa urządzenia ześlizguje się z zakurzonej lub zabrudzonej deski rozdzielczej, przetrzyj powierzchnię szmatką zwilżoną czystą wodą. Nie używaj mydła ani płynów do mycia.

Podłączanie urządzenia do smartfona

Przed użyciem wyświetlacza HUD należy go podłączyć do smartfona.

- 1 Podłącz urządzenie i upewnij się, że jest włączone.
- 2 Umieść smartfon i urządzenie w odległości 10 m (33 stóp) od siebie.
- 3 W smartfonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth® i wyszukaj urządzenia.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
- 4 Wybierz z listy wyświetlacz HUD marki Garmin.

Jeśli w smartfonie jest włączona funkcja automatycznego wykrywania sparowanych urządzeń, urządzenie automatycznie połączy się ze smartfonem za każdym razem, gdy obydwa będą włączone i będą znajdowały się w odpowiedniej odległości.

Nawigacja

Wyświetlanie w trakcie nawigacji

Kiedy użytkownik przy użyciu smartfona i zgodnej aplikacji utworzy trasę, urządzenie będzie wyświetlać informacje na temat trasy na przedniej szybie samochodu lub w obiektywie reflektora.



①	Dystans do następnego zwrotu
②	Szacowany czas przybycia
③	Bieżąca prędkość i ograniczenie prędkości, jeśli jest dostępne
④	Pas jazdy (wypełniona strzałka wskazuje właściwy pas)
⑤	Kierunek następnego zwrotu
⑥	Strona ulicy, na której znajduje się cel

Ikony stanu

	W pobliżu znajduje się kamera monitorująca
	Utrudnienia drogowe
	Cel
	Bieżąca prędkość i ograniczenie prędkości, jeśli jest dostępne
	Pojazd przekracza ograniczenie prędkości

Dane techniczne

Zakres temperatury roboczej	Od -15°C do 60°C (od 5°F do 140°F)
Zakres temperatury przechowywania	Od -40°C do 85°C (od -40°F do 185°F)

Napięcie i natężenie robocze	10–28 V DC (zabezpieczenie przed przepięciem: 30 V DC); zwykle 12 V DC, 1,5 A i 24 V DC, 0,8 A
Napięcie portu USB	5 V DC
Natężenie portu USB	2,1 A

Zgodność produktu

Wyświetlacz HUD Garmin jest przeznaczony do użytku z aplikacjami mobilnymi Garmin StreetPilot® dla urządzeń iPhone® i NAVIGON™. Aplikacja NAVIGON jest zgodna z niektórymi smartfonami z systemem Android™ i Windows® 8 z technologią Bluetooth.

Przeznaczony dla urządzeń iPad® 3GS lub nowszych oraz iPad 2 lub nowszych.

„Przeznaczone do użytku z urządzeniami iPhone i iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane odpowiednio do współpracy z urządzeniami iPhone lub iPad, co potwierdzone jest certyfikatem producenta o spełnieniu kryteriów wydajności urządzeń firmy Apple®. Firma Apple nie odpowiada za funkcjonalność urządzenia ani jego zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uwaga: używanie tego akcesorium z urządzeniami iPhone lub iPad może wpłynąć na wydajność połączenia bezprzewodowego.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)

